

# INSTRUCTIONS POUR REMPLACER LA BOUGIE D'ALLUMAGE

Pour la laveuse à pression à gaz Simoniz 2700PSI (avec moteur à gaz Ducar 173cc)

Canadian Tire Produit : 039-8055-2

Numéro de modèle : UG01

Outils nécessaires : Clé à bougie d'allumage (incluse avec la machine)

Numéro de pièce : [UG01-100-0004 \(Bougie d'allumage\)](#) Pour commander, voir les coordonnées ci-dessous.

Niveau de difficulté (1-3): 1 (Facile)



## AVERTISSEMENT: AVANT DE COMMENCER

Les départs accidentels peuvent causer des blessures graves ou la mort. Avant de procéder à la réparation, assurez-vous que la machine est éteinte et désactivez le moteur en débranchant le fil de la bougie. **LES PIÈCES CHAUDES PEUVENT CAUSER DES BRÛLURES GRAVES. NE TOUCHEZ PAS LE MOTEUR EN FONCTIONNEMENT OU APRÈS L'ARRÊT.** Travailler sur une surface PLANE et PLAT.



**ÉTAPE 1 :** Nettoyez la zone autour de la bougie d'allumage avant de l'enlever pour empêcher les impuretés de tomber à l'intérieur du moteur.

**ÉTAPE 2 :** Saisissez fermement le bouchon de la bougie d'allumage et retirez-le.

**ÉTAPE 3 :** Utilisez la clé à bougie d'allumage pour retirer la bougie d'allumage.

**ÉTAPE 4 :** Insérez la nouvelle bougie à la main. Enfilez soigneusement la bougie d'allumage dans le moteur à la main, en tournant dans le sens des aiguilles d'une montre. Enfoncez manuellement la bougie d'allumage dans le moteur en tournant dans le sens des aiguilles d'une montre au moins 2 TOURNES COMPLÈTES.

**ÉTAPE 5 :** Utilisez la clé à bougie d'allumage et continuez à serrer le SENS DES AIGUILLES D'UNE MONTRE jusqu'à ce qu'il s'arrête. Ne serrer pas trop ou vous pouvez craquer la porcelaine. Si vous utilisez une clé dynamométrique, couplez entre 12 à 15 lb. Voir la figure 3.

