

INSTRUCTIONS POUR LE CHANGEMENT D'HUILE

Pour la laveuse à pression à gaz Simoniz 2700PSI (avec moteur à gaz Ducar 173cc)

Canadian Tire Produit : 039-8055-2

Numéro de modèle : UG01

Outils nécessaires :

- Clé M10 (métrique # M10)
- Entonnoir
- Serviettes ou des chiffons
- Ancien journal ou carton
- Collecteur d'huile ou plateau de prise
- Huile de moteur SAE 30 (reportez-vous au manuel de service du moteur pour les recommandations d'huile)

Niveau de difficulté (1-3) : 1 (Facile)



AVERTISSEMENT : AVANT DE COMMENCER

Les départs accidentels peuvent causer des blessures graves ou la mort. Avant de procéder à la réparation, assurez-vous que la machine est éteinte et désactivez le moteur en débranchant le fil de la bougie d'allumage. LES PIÈCES CHAUDES PEUVENT CAUSER DES BRÛLURES GRAVES. NE TOUCHEZ PAS LE MOTEUR EN FONCTIONNEMENT OU APRÈS L'ARRÊT. Travailler sur une surface PLANE.

Étape 1 : Réchauffez le moteur en le laissant en marche pendant une minute afin que l'huile coule plus librement.

Étape 2 : Nettoyez autour de la zone de remplissage d'huile. Utilisez un chiffon propre pour nettoyer autour de la surface de remplissage d'huile.

Étape 3 : Préparez un collecteur à huile ou un plateau pour attraper l'huile. Couvrez la surface avec un vieux journal ou du carton pour attraper les gouttes.

Étape 4 : Retirez la bouche d'huile pour vidanger l'huile. Réinstallez le bouchon d'huile fermement.

Étape 5 : Retirez la jauge et utilisez un entonnoir pour remplir le carter avec de l'huile nouvelle. Remplissez jusqu'au point du col de remplissage: le niveau devrait être sur la ligne supérieure de la jauge.

Étape 6 : Réinstallez le bouchon de remplissage d'huile / jauge et serrez solidement.

